

Audi Abfrage über Klima Display

Anleitung

Zündung einschalten

2. Umlufttaste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und gedrückt halten

3. Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen

4. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen

5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C (C, nicht Grad!)

6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal) gewählt werden

7. Die Umlufttaste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen

8. Zurück mit Auto Taste (mitte links)

Kanal / Inhalt:

1 Systemfehler

2 Ist-Wert Fühler virtuell

3 Ist-Wert Innenfühler Konsole

4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten

5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger

6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum

7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer

8 Displaycheck

9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe

10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe

11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe

12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe

13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe

14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe

15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe

16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe

17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)

18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)

19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)

20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)

21 Anzahl der Niederspannungseignisse (nicht flüchtig)

22 Schallzustand des Hochdruckschalters

23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)

24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)

25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter

26 A/D-Wert Heißeuchte

27 Motordrehzahl

28 Generatordrehzahl

29 Codierung

- 30 Software-Version
- 31 Softwareindex
- 32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
- 33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
- 34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
- 35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
- 36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
- 37 Temperaturklappe Anschlag Warm
- 38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
- 39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
- 40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
- 41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
- 42 Stauluftklappe Anschlag auf
- 43 Stauluftklappe Anschlag zu
- 44 Fahrzyklus-Zähler
- 45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
- 46 Außentemperatur gefiltert (°C)
- 47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
- 48 ECOR
- 49 Fehlerzähler Tachosignal
- 50 Standzeit in min
- 51 Motortemperatur °C
- 52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
- 53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
- 54 Regelkennziffer
- 55 Außentemperatur °C
- 56 Innenfühler virtuell °C
- 57 Innenfühler Konsole °C
- 58 Temperatur Wasserkasten °C
- 59 Temperatur Stoßfänger °C
- 60 Ausblasfühler Fußraum °C
- 61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
- 62 Sonnenintensität W/m-1
- 63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
- 64 Delta Lüfteranhebung
- 65 Delta A/C-Klappenverschiebung
- 66 Zeitkonstante / 1,6 sec
- 67 Kaltstartkorrektur
- 68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
- 69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
- 70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
- 71 Abweichung (Epsilon)
- 72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
- 73 unskaliertes Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts)
- 74 unskaliertes Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts)
- 75 unskaliertes Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts)
- 76 unskaliertes Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)